

気をつけて抜きます。

① 型をえらびます。

⑥

② ねん土を1cm弱の厚さにのばします。

⑦

粘土を水で溶いたもの
↓
接着面にと"べ"を塗り合ませます。

③ 型の上にそとのせて押しつけます。

⑧

へらや指で"と"のえます

④ 余分な部分を取って型のフチと平らになるようにします。

⑨

"と"に空気の抜ける穴をあけます。
(あけないと火支えている時に"は"くはつぽす)

⑤ 型のもう一方も同じように。

⑩

乾燥 展示タイ!

数分待ちましょう...